SONY

取扱説明書

シェアしよう

まずはインストール

1 内蔵Bloggieソフトウェアをインストールする

2 撮る

3 シェアする
- パソコンとつなぐ。
- シェアしたい画像とアップロード先を選ぶ。

bloggie™ 3D

モバイルHDスナップカメラ
MHS-FS3

インストールのしかた

1

2

3

- 充電時は電源を切ってください。

自動再生画面が出ないときは、[スタート]→[コンピュータ](Windows XPは[マイコンピュータ])をクリックして、[Bloggie Software]→「Setup_Bloggie_Windows.exe」をダブルクリックする。

4-277-405-01(1)

基本操作

画面アイコン

T/W ズーム	セルフタイマー	ライト
インデックス画面へ	音量調節	再生モードへ
撮影モードへ	3D/2D 3D/2D切り換え	

シェア(Bloggieソフトウェア)

1 再生モードで[メニュー]→ を選ぶ

2 画像を選んで、アップロード先を選択する

3 パソコンに接続する

Bloggieソフトウェアが自動起動し、シェアや取り込みを行うことができます。

• あらかじめパソコンにBloggieソフトウェアをインストールしてください。

もっと詳しく知るには

[Bloggieハンドブック](PDF)をパソコンにインストールする。

Windows：
[スタート] → [コンピュータ](WindowsXPは[マイコンピュータ])をクリック→ [Bloggie Software] → [Handbook.exe]をダブルクリック→ [インストール]をクリック

Macintosh：
[BLOGGIE_SW]フォルダを選択して、[JP]フォルダにある「Handbook.pdf」をパソコンへコピーする。

付属品

• USB接続サポートケーブル(1)
(Sony Corporation 4-277-105-)
• リストストラップ(1)
• 取扱説明書(本書)(1)
• 重要なお知らせ(1)
• 保証書(1)

本機に内蔵

バッテリー/Bloggieソフトウェア/Bloggieハンドブック

本機の動作がおかしいときは

ON/OFF(電源)ボタンを7秒以上上押したままにして、強制終了する。

シェアのネットワークサービスは地域によって異なります。